

PART	(MFG PN.)	LOCATION
CB1	(NB1-D10-1P)	C3
CB2	(NB1-D6-1P)	C3
CB3, CB4, CB5	SEE NOTE 4	C3, D3
CB6	(NB1-D10-2P)	D3
CB7	(NB1-D16-2P)	D3
CB8	(NB1-D10-2P)	D3
CB9	SEE NOTE 4	D3
CNT1	(PN:14374)	B1-B2
CNT2	(PN:14377)	B3
CONSOLE OPTION	(PN:15098)	B4
DISCONNECT		A1-A2
DOOR FAN		H4
ECAT1616	(PN:14991)	G1-H2
E-STOP CONNECTOR		C6
E-STOP SWITCH		C6
FLOOD PUMP MOTOR		A4
GROUND LUG		B1
GROUND STRIP		C4-C5
HICKORY	(PN:14024)	E1-F3
HIGH/LOW RANGE SWITCH		H1
INVERTER		H1
LIMIT SWITCHES		A5
LIMIT SWITCH OPTIONS		G6
LUBE PUMP		A4
MIST		A3
NOTE 1		A2
NOTE 2		A3
NOTE 3		A3
NOTE 4		B1
NUC	(PN:8520)	B6
PROBE CONNECTOR	(PN:11085)	F6
PS1	(RD-35B)	D6
PS2	(MDR-20-24)	B3
PS3	(LRS-35-24)	H3
PS4	(LRS-35-24)	H3
SERVO DRIVES		D5-F6
SPINDLE COOLING FAN		A1
SPINDLE MOTOR		A1
T1	(PN:4953)	C4
TB1		D2
TB2		C4-D4
WORK LIGHT		A2
Z-AXIS BRAKE CONNECTOR		F6